

密碼：

在 VersaX 系列攝像機的操作上，共有 3 個密碼可供設定。

1> 註冊帳號的密碼 (VersaX_Viewer 登錄時使用)

此帳號和密碼註冊在伺服器上，用來管理和觀看用戶在伺服器上註冊的 VersaX 系列攝像機。當運行 VersaX_Viewer 提示輸入的帳號和密碼即為註冊的帳號和密碼或通過主帳號設置的子帳號和密碼。

2> VersaX_Setup 設置的密碼

VersaX_Setup 用戶在局域網內對 VersaX 系列攝像機進行相應設置，考慮到局域網內的安全性問題，所以提供可以設置密碼功能，此密碼設置在 VersaX 系列攝像機上，當對某台攝像機設置了密碼之後，下次對這台攝像機進行設置時，會提示輸入密碼，若輸入不正確的密碼，將無法對相應的攝像機進行設置。

注意：在起用 VersaX_DVR 時，如果需要對這台設置了密碼的攝像機進行操作，也需要輸入相應的密碼，否則無法操作。但此密碼對 VersaX_Viewer 沒有影響。

3> VersaX_DVR 內設置的密碼

VersaX_DVR 內設置的密碼，用來鎖住 VersaX_DVR 程式，密碼設置在程式內，用來防止當管理人員走開時，他人隨意進行設置。當設置了密碼後，VersaX_DVR 程式將被鎖定。除非輸入正確的密碼，否則無法對程式進行操作。